

**LELINO**  
KIDS

**Mágneses csempe**

## 1. Termékleírás

A Mágneses építőjáték egy kreatív gyermekjáték, amely különböző formák és szerkezetek összeállítására szolgál mágneses kapcsolatokkal ellátott elemek segítségével. Fejleszti a finommotorikát, a térbeli gondolkodást, a logikus gondolkodást és az együttműködésen alapuló játékot.

## 2. A csomag tartalma

- Mágneses elemek különböző formákban és színekben (a készlet pontos darabszáma a kivitel függvénye)
- Építési inspirációs útmutató
- Tárolódoboz / ajándékcsomagolás (amennyiben a termék tartalmazza)

## 3. Ajánlott életkor

A játék 3 éves kortól ajánlott. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas, mivel apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.

## 4. Biztonsági előírások

1. A játékot kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
2. Az egyes elemeket tilos felnyitni, illetve kemény felülethez ütni.
3. Amennyiben bármely elem megsérül, azonnal hagyja abba a használatát – az elemek belsejében kis mágnesek találhatóak.
4. A mágnesek lenyelése súlyos egészségügyi komplikációkat okozhat, ezért az elemeket tartsa távol kisgyermekektől (a termék 3 éves kortól ajánlott).
5. Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek (60 °C felett) vagy közvetlen lángnak.
6. A játék nem alkalmas alátámasztásra, állásra vagy ülésre.

## 5. A Mágneses építőjáték használata

1. Helyezzen két mágneses elemet egymás mellé úgy, hogy az élük érintkezzenek. A beépített mágneseknek köszönhetően az elemek automatikusan egymáshoz tapadnak és szilárdan összekapcsolódnak, erő alkalmazása nélkül.
2. Fokozatosan adjon hozzá további elemeket, és kombinálja a különböző formákat, színeket és méreteket saját fantáziája szerint. Kísérletezzen a térbeli elrendezéssel, és hozzon létre változatos 2D és 3D szerkezeteket.
3. A nagyobb stabilitás érdekében javasoljuk, hogy az építést egy szilárd alap kialakításával kezdje, például négyzet, téglalap vagy hatszög formájában. Ez jobb egyensúlyt és szilárdságot biztosít az egész szerkezetnek.
4. Magasabb vagy összetettebb formák építésekor fokozatosan adja hozzá az elemeket, és ügyeljen a súly egyenletes elosztására, hogy elkerülje a szerkezet felborulását vagy szétesését.
5. A játék befejezése után óvatosan szerelje szét az elemeket, és tárolja őket száraz, biztonságos helyen, hogy jó állapotban maradjanak és készen álljanak a következő használatra.

## 6. Karbantartás és tisztítás

- Az elemeket kizárólag nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Tárolás előtt hagyja az elemeket teljesen megszáradni.
- Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

## **7. A termék ártalmatlanítása**

A termék élettartamának végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A Mágneses építőjáték anyagai újrahasznosíthatók.

## **8. Figyelmeztetés**

Ez a termék megfelel az Európai Unió játékokra vonatkozó hatályos jogszabályainak, és a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően került megtervezésre és gyártásra.

A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja, és tartsa be az összes megadott utasítást a biztonságos és megfelelő használat érdekében.

